

# Mini appareil photo numérique Precision

## Vue d'ensemble

Merci d'avoir acheté cet appareil photo numérique, qui, en plus de vous permettre de prendre des photos, présente des fonctions intégrées de caméra PC. Votre appareil photo est doté d'une mémoire morte intégrée de 16 Mo. Pour télécharger vos photos numériques, il vous suffit de brancher votre appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Grâce aux fonctions intégrées de caméra PC, vous pourrez en outre tenir des vidéoconférences sur Internet, qui vous permettront de voir vos interlocuteurs en direct.

## Pour commencer

Cet appareil photo est muni d'accessoires standard, soit des piles, un étui, un CD-ROM et un câble USB. Les paragraphes qui suivent indiquent la marche à suivre pour les utiliser.

## Remplacement des piles

Le compartiment des piles est situé à la base de l'appareil photo. Utiliser des piles AAA. Pour changer les piles :

- Ouvrir le compartiment des piles;
- Placer les piles de la bonne façon, c'est-à-dire en orientant les pôles dans le sens indiqué dans le compartiment. Refermer le compartiment.

## Précautions

Lors du branchement de l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB, les piles ne sont pas nécessaires étant donné que l'alimentation électrique peut se faire à même l'ordinateur, par le biais de l'interface USB.

## Mises en garde

- Une interruption de l'alimentation électrique causée par l'ouverture accidentelle du compartiment des piles entraîne la perte des photos contenues dans la mémoire de l'appareil photo numérique;
- Il est préférable de retirer les piles de leur compartiment si l'appareil photo numérique est inutilisé pendant une période de temps assez longue, au cas où elles se déchargeraient ou se corroderaient;
- Les piles sont des articles inflammables et, par conséquent, ne devraient pas être exposées au feu;
- Il est préférable de ne pas utiliser à la fois des piles neuves et des piles usagées; il est en outre recommandé de n'utiliser que des piles alcalines.

## Fonction de sauvegarde d'énergie automatique

Afin de prolonger la durée de vie des piles, l'appareil photo se mettra hors tension après 30 secondes.

## Installation du logiciel

Insérer le CD-ROM dans le lecteur de l'ordinateur. L'utilitaire d'installation démarrera automatiquement. Suivre les instructions qui apparaissent à l'écran.

Si le processus d'installation ne s'autoexécute pas, installer le programme manuellement, en suivant les étapes suivantes :

- Cliquer sur le bouton " Démarrage " de l'écran principal, puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM à l'aide du logiciel Explorateur Windows (généralement le lecteur D: ou E:);
- Suivre les instructions données par l'utilitaire d'installation.

## Pour prendre des photos

- Appuyer sur le bouton de marche afin d'allumer l'appareil photo;
- Appuyer sur le déclencheur, et l'écran à affichage à cristaux liquides s'illuminera, indiquant que l'appareil photo est en état de marche;
- Faire glisser le viseur vers le haut et pointer l'appareil vers le sujet à photographier;
- Garder l'appareil photo immobile et appuyer sur le déclencheur pour prendre la photo;
- Un bip sonore unique indique que la photo a été prise et qu'il est possible d'en prendre d'autres;
- Une fois le nombre maximum de photos atteint, l'appareil photo émettra un signal sonore continu au moment d'appuyer sur le déclencheur, indiquant que la mémoire est pleine.

### Note :

Un bip sonore fort indique qu'une photo a été prise avec succès et un bip plus faible, que la photo n'a pas été prise.

## Utilisation des fonctions de l'appareil photo

Les fonctions de cet appareil photo numérique ne peuvent être utilisées que lorsque l'appareil est en état de marche. Si l'appareil est en mode de sauvegarde d'énergie, appuyer une fois sur le bouton de marche afin de le mettre en état de marche, puis sélectionner la fonction désirée.

## Utilisation des fonctions de l'appareil photo

Les fonctions de cet appareil photo numérique ne peuvent être utilisées que lorsque l'appareil est en état de marche. Si l'appareil est en mode de sauvegarde d'énergie, appuyer une fois sur le bouton de marche afin de le mettre en état de marche, puis sélectionner la fonction désirée.

## Mode d'autodéclenchement

- Appuyer deux fois sur le bouton de marche et le symbole " St " apparaîtra à l'écran;
- Appuyer sur le déclencheur dans les cinq secondes afin d'activer le mode d'autodéclenchement, d'une durée de dix secondes, et l'appareil émettra un signal sonore à chaque seconde;
- Après dix secondes, l'appareil prendra la photo automatiquement.

### Note :

Cette fonction ne peut être utilisée lorsque la mémoire est remplie à pleine capacité.

## Mode de photographie continue

- Appuyer une fois sur le bouton de marche et le symbole " Ct " apparaîtra à l'écran;
- Appuyer de façon continue sur le déclencheur ou le maintenir enfoncé dans les cinq secondes afin de commencer à prendre la photo en mode continu;
- Appuyer sur le déclencheur pour arrêter la fonction de photographie continue.

### Note :

L'exposition pourrait être mauvaise sur une photo prise à l'aide de cette fonction, en raison du manque de lumière.

## Réglage de la qualité de l'image

- Pour sélectionner la plus faible résolution (Lr), qui permet de prendre jusqu'à 80 photos, appuyer quatre fois sur le bouton de marche. Lorsqu'on l'allume, l'appareil photo se met par défaut en mode " haute résolution " (Hr), qui permet de prendre 20 photos au maximum;
- Appuyer sur le déclencheur deux fois dans l'espace de cinq secondes pour changer la qualité de l'image.

## Pour effacer toutes les photos

- Appuyer trois fois sur le bouton de marche, et le symbole " Cl " apparaîtra à l'écran;
- Appuyer sur le déclencheur deux fois dans l'espace de cinq secondes pour effacer toutes les photos contenues dans la mémoire de l'appareil photo.

### Note :

Les photos ne seront pas effacées si le déclencheur n'a pas été enfoncé deux fois dans les cinq secondes, et l'appareil photo reviendra automatiquement en mode de fonctionnement normal.

## Téléchargement des photos

Lorsque la mémoire de l'appareil photo est pleine, il est nécessaire d'effacer les photos afin de pouvoir en prendre d'autres. Il est cependant possible de télécharger les photos sur un ordinateur avant de les effacer, afin de les conserver.

1. Brancher l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Un bip sonore se fera entendre, indiquant que la connexion a été établie;
2. Sélectionner le dossier " My DSC ", qui devrait contenir trois programmes : " My DSC ", " PC Cam " et " Read Me Files ". Sélectionner " My DSC ".
3. Cliquer sur l'icône représentant un appareil photo rose, en bas, à gauche de la fenêtre, pour ouvrir le menu " download photos ". Il est possible de télécharger toutes les photos, en sélectionnant " download all photos ", ou encore de n'en télécharger que le nombre voulu, en sélectionnant simplement " download photos ".

## Fonctions de caméra PC

Cliquer sur " Dual-Mode DSC (2770) ", et une boîte de dialogue apparaîtra au bas de l'écran. Cliquer sur " Video Camera ", et la boîte de dialogue " capture the images from video camera " s'ouvrira automatiquement. Pour cet appareil photo, sélectionner " Dual-mode DSC (2770) " dans le menu déroulant " Driver ".

## Utilisation des fonctions :

1. " Sources "  
Vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste... les fonctions d'origine, les fonctions du périphérique et ajuster le réglage de l'appareil photo; puis cliquer sur " Default ".
2. " Format "  
Permet d'ajuster la résolution et la couleur des images. Le mode de couleurs RGB-24 est suggéré.
3. " Live "  
Permet de rechercher des vidéos ou des images en temps réel.
4. " Capture "  
Cette fonction peut être utilisée lors du visionnement de vidéos en ligne pour capturer une image en particulier et la conserver dans l'album de photos.
5. " Done "  
Pour fermer le menu des fonctions de caméra PC.

## Vidéoconférence

**Cet appareil photo numérique peut être utilisé comme caméra PC afin de transmettre des images vidéo ou encore de tenir des vidéoconférences en ligne. Il suffit pour ce faire :**

- 1. De brancher l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB;**
- 2. De démarrer le logiciel de vidéoconférence Microsoft NetMeeting sur l'ordinateur; de cliquer sur " Outils ", puis sur " Options ";**
- 3. De sélectionner le périphérique de capture vidéo approprié (voir le diagramme ci-dessous) afin de démarrer la conférence.**



Instructions français